

WEEBILL-S 相机兼容列表

2020年10月26日更新（对应稳定器固件版本：V1.99）；

V1.95

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		电子变焦	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	相机控制线类型	相机固件版本
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式					
索尼a9	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V6.00
索尼a7R4	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V1.20
索尼a7R3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V3.01
索尼a7M3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V3.10
索尼a7R2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V4.01
索尼a7M2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V4.00
索尼a7S2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V3.01
索尼a6600	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V1.10
索尼a6500	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V1.06
索尼a6400	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V2.00
索尼a6300	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V2.01
索尼a6100	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	V1.00
索尼a6000	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Micro USB to Multi USB	v3.21
松下 GH5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V2.6
松下GH5S	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.3
松下S1	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.2
松下S1H	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V0.53
佳能 5D3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注8)	√	Micro USB to Mini USB	V1.3.5
佳能 5D4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注8)	√	Micro USB to Micro USB	V1.0.4
佳能 5DS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注8)	√	Micro USB to Micro USB	V1.1.1
佳能 5DS R	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注8)	√	Micro USB to Micro USB	V1.1.2R
佳能 6D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注8)	√	Micro USB to Mini USB	V1.1.8
佳能 6D2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注8)	√	Micro USB to Mini USB	V1.0.4
佳能 80D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注8)	√	Micro USB to Mini USB	V1.0.2
佳能 90D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注8)	√	Micro USB to Micro USB	V1.1.1
佳能 M50	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	Micro USB to Micro USB	V1.0.3
佳能EOS R	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V1.3.0
佳能EOS RP	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V1.3.0
尼康 D850	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Micro USB	V1.11
尼康 Z5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.00
尼康 Z6	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V3.00

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		电子变焦	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	相机控制线类型	相机固件版本
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式					
尼康 Z 6II	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V1.00
尼康 Z7	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V2.01
尼康 Z50	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Micro USB to Micro USB	V1.00
奥林巴斯 E-M1II OM-D	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	Micro USB to Type-C USB	V3.1
富士 X-T3	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√	√	-	√	-	Micro USB to Type-C USB	V3.10
富士 X-T4	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√	√	-	√	-	Micro USB to Type-C USB	V1.01
ZCAM E2	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	Micro USB to Type-C USB	V0.93
BMPCC 4K	-	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V6.6
BMPCC 6K	-	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	√	Micro USB to Type-C USB	V6.9.1
SIGMA fp	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Micro USB to Type-C USB	V2.00

注:

1.本表格会随固件发布实时更新，如有变动恕不另行通知。

2.搭载控制索尼相机时，连接好控制线，稳定器先开机，相机再开机；确保相机电量足；使用电动镜头支持光学变焦，非电动镜头支持数码变焦，可在相机菜单设置。

3.搭载控制松下相机时，USB模式请选择PC（Tether）模式。

4.拍摄全景或延时摄影时，建议索尼相机“自动检视”设置为“关”，佳能相机“图像确认”设置为“关”，对焦模式建议设置为“MF”，松下相机“自动回放”“持续时间”设置为“关”，尼康相机“图像查看”设置为“OFF”，以降低系统延迟。

5.富士相机在拍照模式时，当相机与WEEBILL-S稳定器连接后，相机机身调参控制按键会失效，仅可通过稳定器手柄按键控制调参，可单击稳定器手柄LV键，恢复相机机身按键控制功能，再次单击LV键，切换至稳定器手柄按键控制功能；

6.录像档位切拍照档位应先切换档位后单击LV键，拍照档位切录像档位应先单击LV键后切换档位，以实现FUJIFILM连接稳定器后进行拍照档位和录像档位之间的切换。

7.奥林巴斯相机与WEEBILL-S稳定器连接后，相机会弹出USB模式选择，需选择[☐]（电脑控制），同时需将模式拨盘设为P、A、S或M模式。

8.佳能单反相机在实时取景状态下不能实现半按快门自动对焦的功能，若使用半按快门自动对焦的功能时需关闭相机实时取景模式。

9.“√”表示此相机连接云台后可实现此功能；“x”表示此相机连接云台后暂时不可实现此功能，后期可以固件修复或其他方式开放此功能；“-”表示因为相机控制协议未开放所导致的与云台连接后不可控的功能。

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5DS	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	-			跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	-							
跟焦器变焦	-							
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5DS R	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	-	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	-	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.2L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
跟焦器变焦	√		-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5D Mark IV	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	-	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	-						
	跟焦器变焦	-						

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5D Mark IV	Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5D Mark III	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	5D Mark III	EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩		
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	6D Mark II	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器右装	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	6D Mark II	EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	6D	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩		
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	-						
	跟焦器变焦	-						
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明	
Canon	90D	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-					
			跟焦器跟焦	-					
			跟焦器变焦	-					
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√		24-50mm可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-					
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√		24-50mm可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-					
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-		无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-					
			跟焦器变焦	-					
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器跟焦	√	√		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 18-35mm f/1.8 DG HSM Art	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装			
	跟焦器变焦	-							

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明	
Canon	80D	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-					
			跟焦器跟焦	-					
			跟焦器变焦	-					
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√		24-50mm可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-					
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√		24-50mm可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-					
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-		无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	√		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-					
			跟焦器变焦	-					
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器跟焦	√	√		无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 18-35mm f/1.8 DG HSM Art	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器右装			
	跟焦器变焦	-							

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS R (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-	全焦段可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-	全焦段可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24-50mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	-				
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-	不可拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-	不可拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	-						
EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-	不可拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	-						
	跟焦器跟焦	-						
	跟焦器变焦	-						
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	不可拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明	
Canon	EOS R (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-	不可拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可		
		RF 15-35mm f/2.8 L IS USM	空机	√	√				
			跟焦器跟焦	-	√	不可拆目镜罩	左右装均可	加装跟焦器后, 目镜罩有轻微干涉, 但不影响使用	
			跟焦器变焦	-	√	不可拆目镜罩	左右装均可	加装跟焦器后, 目镜罩有轻微干涉, 但不影响使用	
		RF28-70mm F2 L	空机	-					
			跟焦器跟焦	-					
			跟焦器变焦	-					
		RF50mm F1.2 L USM	空机	√	√	不可拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可		
			跟焦器变焦						

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS RP (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	EF 11-24mm f/4L USM	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	√	16mm可调, 不可拆目镜罩		目镜罩轻微干涉
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左右装均可	目镜罩轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	目镜罩轻微干涉
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√	24-70端可调, 不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	24mm可调, 不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS RP (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R)	EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	目镜罩轻微干涉
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装	
		RF 15-35mm f/2.8 L IS USM	空机					
			跟焦器跟焦	-	√	不可拆目镜罩	左右均可装	
			跟焦器变焦	-	√	不可拆目镜罩	左右均可装	
		RF28-70mm F2 L	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
跟焦器变焦	-							
RF50mm F1.2 L USM	空机	√	√	不可拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	不可拆目镜罩	跟焦器左装			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	D850	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	D750	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	-	-			
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	-	-					
	跟焦器变焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	Z6	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 24-70mm f/4S	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
		NIKKOR Z 35mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 50mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-				
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-85mm可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-85mm可调, 需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
		Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-40mm可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-40mm可调, 需拆目镜罩		
Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩				
Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明	
Nikon	Z 6II	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可		
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可		
		NIKKOR Z 24-70mm f/4S	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	-	-				
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩			
		NIKKOR Z 35mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可		
		NIKKOR Z 50mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可		
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-	-				
			跟焦器跟焦	-	-				
			跟焦器变焦	-	-				
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	-	-				
			跟焦器变焦	-	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-	-				
			跟焦器跟焦	-	-				
			跟焦器变焦	-	-				
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-	-				
			跟焦器跟焦	-	-				
			跟焦器变焦	-	-				
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	-	24-85mm可调, 需拆目镜罩			
			跟焦器变焦	√	-	24-85mm可调, 需拆目镜罩			
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩			
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩			
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩			
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩			
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩			
Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩					
	跟焦器跟焦	√	-	24-40mm可调, 需拆目镜罩					
	跟焦器变焦	√	-	24-40mm可调, 需拆目镜罩					
Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩					
	跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩					
Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩					
	跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Nikon	Z7	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 24-70mm f/4S	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
		NIKKOR Z 35mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		NIKKOR Z 50mm f/1.8S	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	-	-			
			跟焦器跟焦	-	-			
			跟焦器变焦	-	-			
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	24-85mm可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	24-85mm可调, 需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	24-40mm可调, 需拆目镜罩				
	跟焦器变焦	√	-	24-40mm可调, 需拆目镜罩				
Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩				
Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A9	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	24-50mm, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	24-50mm, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器右装	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
跟焦器变焦	√		-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装			
	跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装			
Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A9	Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7M2	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7M2	E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
跟焦器变焦	-		-					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R2	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R2	Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar@ T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
跟焦器变焦	√		-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	-						
		跟焦器变焦	-					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7S2	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7S2	腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-				
			跟焦器变焦	-				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7M3	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7M3	E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
跟焦器变焦	-		-					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R3	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R3	Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		√	全焦距可调, 无需拆目镜罩				
跟焦器变焦	√		√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	-	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器跟焦	-	-					
	跟焦器变焦	-	-					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R4	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉		
跟焦器变焦	√		√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉		

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A7R4	FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩		
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
跟焦器变焦	√		√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	-	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器跟焦	-	-					
	跟焦器变焦	-	-					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6600	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可				

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6600	FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6500	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
跟焦器变焦	√		√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
FE 24-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6500	Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6400	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6400	Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6300	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
跟焦器变焦	√		√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6300	FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
跟焦器变焦	√		√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6100	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
跟焦器跟焦	√		√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
跟焦器变焦	√		√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6100	Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6000	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 16-35mm F4 ZA/ISS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 需拆目镜罩	跟焦器左装	横滚轴轻微干涉
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦距可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Sony	A6000	Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩				
	跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			
	跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-H1	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		跟焦器跟焦		√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		跟焦器跟焦		√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-T2	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-T3	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-T30	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-T100	XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Panasonic	GH5s	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Lumix G 25mm f/1.7	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+转接环)	空机	√	-	需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
跟焦器变焦	-		-					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Panasonic	GH5	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Lumix G 25mm f/1.7	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+转接环)	空机	√	-	需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	-	-			
跟焦器变焦	-		-					

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
Panasonic	S1	LUMIX S 24-105mm F/4 Macro OIS	空机	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	-	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
	S1H (需使用鳞甲配重拓展条)	LUMIX S 24-105mm F/4 Macro OIS	空机	√	-	24端可调, 不可拆目镜罩	跟焦器不可安装	需使用100g配重块

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
BMD	BMPCC 4K (需使用鳞 甲配重拓展 条)	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	-	不可拆目镜罩		需使用100g配重块
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块
			跟焦器变焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	-	不可拆目镜罩		需使用100g配重块
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块
			跟焦器变焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块
		25mm f/1.7	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		D-Dreamer 12mm F2.8	空机	√	-	不可拆目镜罩		需使用100g配重块
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	需使用100g配重块

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	调平说明
BMD	BMPCC 6K (需使用鳞 甲配重拓展 条)	EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 50mm f/1.4L USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	
		EF 85mm f/1.8L USM	空机	√	-	不可拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	-	不可拆目镜罩	跟焦器右装	